

JA 使用方法

元取扱説明書の翻訳

暖房器具は、分電盤内の結露水発生と温度下回を避けるために使用されます。加熱装置は、電気機器用の据え置き密閉型のハウジング内でのみ使用できます。一体型の恒温装置無暖房器具の場合、温度調節のために適切な恒温装置を暖房器具に直列に繋がったほうがいいです。暖房器具は、室内暖房機として使用してはいけません。

安全に関する配慮

- 設置は各國の電源ガイドラインに従って、必ず資格を有する電気技師により行われなければなりません(IEC60364)。
- VDE 0100に応じての保護措置は、保障されなければなりません。
- 定格銘板の仕様は必ず厳守されなければなりません。
- 暖房器具の使用者は、エアーバッキンのグリッドより上方に取り付けた部品が熱く出る空気による破損がないことを、取り付けによる保障しなければなりません。
- 器具は、全極性式遮断装置（オフになった状態での少なくとも3mmの接触子間隔と）を用いて、電源に接続されなければなりません。
- 器具は、腐食性の環境空気内で運転してはいけません。
- 器具の取り付けは、垂直に（空気抜き方向が上方に）行われます。
- 器具に変更や改造を施すことは禁じられています。
- 器具に目に見える破損がある場合、または機能障害が発生している場合、独自に修理を試みたりしないでください。（器具の処分）
- 器具を、冷やした状態にのみ外してください。

注意！器具は、可燃物（木材やプラスチックなど）の上に取り付けてはいけません。

注意！常に、暖房器具を通風機と共に運転してください！過熱の危険！

注意事項

このクリックガイドに従わない場合、不適切に使用した場合、器具に変更を加えたり、破損した場合には、メーカーは一切の責任を負いません。

TR UYGULAMA

Orijinal işletme talimatının çevirisi

Istma cihazları, kontrol panolarındaki ve küçük muhafazalardaki yoğuşma oluşumunu ve sıcaklığın altına inme durumlarını önlemek için kullanılır. Istma cihazları, sadece elektrikli cihazlar için uygun olan sabit, kapalı muhafazalarda kullanılmamalıdır. Entegre termostatsız istma cihazlarında, sıcaklık kontrolü için, istma cihazına seri olarak uygun bir termostat bağlanmalıdır. İstma cihazları oda istisnicılıkla kullanılmamalıdır.

Güvenlik uyarıları

- Kurulum işlemleri sadece kalifiye uzman elektrik personeli tarafından ve ülkede geçerli akım besleme direktiflerine uyularak yapılmalıdır (IEC 60364).
- VDE 0100 uyarınca koruma önlemleri sağlanmalıdır.
- Tip etiketindeki teknik bilgiler mutlaka uyulmalıdır.
- Istma cihazının kullanımı, yapacağı montajla, hava çıkış izgarasının üstüne monte edilmiş parçaların sıcak havası nedeniyle zarar görmemesini sağlamalıdır.
- Cihaz, çok katlı bir ayırma cihazıyla (kapalı durumda en az 3 mm kontak mesafesiyle) şebekeye bağlanmalıdır.
- Cihaz, agresif ortam havasında çalıştırılmamalıdır.
- Cihaz dikey şekilde monte edilir (hava üfleme yönü yukarı doğru).
- Cihazda hiçbir değişiklik veya tadilat yapılmamalıdır.
- Fark edilebilir hasarlı veya çalışma arızalarında, cihaz onarılmamalı veya çalıştırılmamalıdır. (Cihazı tasfiye edin)
- Istma cihazını ancak söğütür durumdayken söküng.

Dikkat! İstma cihazı, kolayca tutuşabilen malzemelerin (ahşap, plastik, vb.) üzerine monte edilmemelidir.

Dikkat! İsticili HER ZAMAN fanla birlikte çalıştırın! AŞRI ISINMA TEHLİKESİ!

Not

Bu kisa kilavuz uygulaması, hatalı kullanım, cihazda değişiklik yapılması veya hasar oluşması durumunda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez.



AVERTISSEMENT

Le non-respect des valeurs de raccordement ou une mauvaise polarité peut engendrer des dommages corporels et matériels !



ADVERTENCIA

En caso de no respetar los valores de conexión o realizar una polaridad errónea, existe el peligro de lesionar a las personas o dañar los equipos.



AVVERTENZA

Il mancato rispetto dei valori di collegamento o una polarità falsa può causare danni a persone e cose!




ATENÇÃO

No caso de inobservância dos valores de conexão ou no caso de conexão incorreta dos polos, existe o perigo de ferimentos e danos no aparelho!




WARNING

Om anslutningsvärden åtsidosätt eller vid polningsfel finns risk för person- och materialskador!



VAROVÁNÍ

V případě nerespektování připojních hodnot nebo nesprávné polarity hrozí nebezpečí úrazu a poškození zařízení!



OSTRZEŻENIE

W przypadku nieprzestrzegania wymaganych parametrów przyłącza albo niewłaściwego bieguności powstaje zagrożenie urazami ludzi i uszkodzeniem urządzenia!



ОСТОРОЖНО

при несоблюдении подключаемых значений или неверной полярности существует опасность травм персонала и повреждений оборудования!



警告

接続値の違反、または間違った極性の場合、人的損害と機器破損の危険が生じます！



警告

運転開始後の熱い表面！危険！



AVERTISSEMENT

Surface très chaude après la mise en service ! Risque de brûlure !



ADVERTENCIA

¡Superficie caliente tras la puesta en funcionamiento! Peligro de lesiones!



AVVERTENZA

Superficie che scatta dopo la messa in esercizio! Pericolo di ferite!






ATENÇÃO

Após o início de operação, a superfície está quente! Perigo de acidente!



WARNING

Het yaft efter påslagning! Risk för brännskador!



6.3A (T) 150/250W - 120/230V
6.3A (T) 400W - 120V
10A (T) 400W - 230V

13.8m³/h (150W - 120/230V)
45m³/h (250/400W - 230V)
54m³/h (250/400W - 120V)

AC 230V, 50/60Hz
AC 120V, 50/60Hz

max. 90%RH

-45 ... +70°C
(-49 ... +158°F)

0.3kg (150W)
0.5kg (250/400W)

Type CS/CSL 028

Zum späteren Gebrauch aufbewahren.
Store for use at a later date.

IP20

01/2022-h

DE Kurzanleitung

EN Quick Start Guide

FR Guide de référence rapide

ES Instrucciones breves

IT Guida rapida

PT Guia de inicio rápido

SV Kortfattad instruktion

CZ Stručný návod

PL Skrócona instrukcja obsługi

RU Краткая инструкция

JA 短期指示

TR Kısa kilavuz



